

Front Flap Connect フロントフラップ コネクト 取付方法



1 サークステントにフロントフラップを各々の説明書通りセットしてください



面ファスナーのフック面(オス側)がテント(本体幕)内側ループ面(メス側)がフロントフラップ外側に縫製されております。フック面には収納時の引っかかり防止の為保護用ループ面(メス面)が張りつけてあります。

※フロントフラップ側の面ファスナーは、天頂部と、スカート部で取付位置が斜めになっています。これは、テント本体側の面ファスナーと位置を合わせるためで、不具合等ではございません。

2 テント側の保護用ループ面を天頂部から少しずつはがしながら貼り付けていきます



一度に保護用ループ面をはがさず、少しずつはがした部分から貼り付けていくのがコツです。



※面ファスナーを横から見て、隙間が無いように貼り付けをしてください。

3 反対側も同じように貼り付けます 4 完成です



※地面の凹凸や、テントのテンションによっては面ファスナーが完全に一致して貼り付けられません。幅が若干ずれる場合がございます。面ファスナーの幅(約9cm)内で重なって貼り付けできれば、本品の機能に問題はございません。予め了承をお願いします。

【ご使用上の注意】

面ファスナー付近では火気を使用しないでください、溶ける恐れがございます。衣類など繊細な生地は傷つく恐れがございますのでご注意ください。

【収納方法】

少しずつはがしてその部分に保護用ループ面を張り付けながら、取り外してください。一度に力強く剥がすと縫製ラインが破損する場合がございますのでご注意ください。

【収納時の注意】

フック面には収納時の引っかかり防止の為、保護用ループ面(メス面)を必ず貼り付けて収納してください。テント生地への傷や縫製糸に引っ掛かり縫製部分の破損の恐れがございます。面ファスナーは水分を吸収します。濡れた場合は十分に乾燥させてから収納ください。

お問い合わせはテンマークデザイン修理センターにご連絡ください。

コンペイジ(株)内テンマークデザイン修理センター

tentmarkrepair@wild1.co.jp

