



本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。


設営方法

設営前の確認

- セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
- 気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定します。

1 メインポールを立ちあげる


タープ本体を平らな場所で広げ、メインポールの先端をタープのグロメットに差し込み2本のポールを立ち上げます。2又ロープをポールを中心に左右それぞれ45度に開いた位置にペグダウンします。(図1)



2 コーナーポールを立ちあげる

コーナーポールの先端をタープ四隅のグロメットに差し込み、サブロープをタープの中心の延長線上にペグダウンします。(図2)


(図2)



3 ロープにテンションをかける

③~①の順にロープにテンションを掛けます。8割ぐらいのテンションで一度全てのロープを引き、緩み加減を確認しながらもう一度の全てのロープを引きます。(図3)

(図3)



4 メインポールの設営の確認

設営が完成した時メインロープの角度がメインポールに対して45°以上になるのが理想です。(図4)

※ロープを引きすぎると大きくシワがよります。シワがよっていると強度も落ち風の影響を受け倒れやすくなります。



5 荒天時の対応

風が強い時や雨水を流したい時はコーナーポール側の辺をロープで引き下ろします。(図2)

セット内容

- 本体
- 張り綱 メインロープ：2又×2本、サブロープ：6本
- 収納ケース×1
- ※ポール バグは付属しておりません。
- 推奨ポールサイズ メインポール 280cm、コーナーポール 180cm