


8 蓋のロックについて

本体の蓋のロックを受ける部分が熱により左右どちらかに傾き、蓋の部分が入らない現象が出た場合は、ペンチなどで向きを調整してください。


差込口に入らなくなる場合が稀にあります。

熱により本体が膨らむ事で、ロックを受ける部分の角度が左右に傾く場合があります。



9 使用後は付属のブラシで掃除してください

背面の蓋を開け、付属のブラシで綺麗に煤などの汚れを落としてください。



セット内容(共通)

- 本体
- ブラシ
- 下皿
- 焼き網×2
- 収納ケース
- 取扱説明書(本書)

本書は製品を安全に使用するための禁止事項と

設置方法を記載しております。

使用前に必ずお読み下さい。また必ず製品と共に保管して下さい。

⚠ 注意

- 屋外専用商品です。屋内や閉め切ったテントの中等ではご使用いただけません。
- 使用中は熱くなりますので必ず手袋等をしてください。
- 使用中本体に水をかけると水蒸気が大量発生し、火傷の恐れがございます。水は絶対にかけないでください。
- 下皿に油などがたまった場合はこまめに掃除してください油が発火する恐れがございます。
- 裏蓋は使用時は必ず閉めてロックを確実にしてください。煙が漏れる恐れがございます。また裏蓋が開いているとオープン時の温度が上がりにません。
- 温度計に水は絶対にかけないでください。故障の原因となります。
- 食品の調理用オープンです。それ以外の目的には使用しないでください。

メンテナンス、保管上の注意

- 背面を開けて付属のブラシで煤などを取り除いてください。掃除をしないと煙突火災の恐れがございます。
- 熱により変色します。元には戻りません。

発売元

株式会社カンセキ

〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
http://www.tent-mark.com/

MADE IN CHINA



パイプオープン S/M/L
PIPE OVEN S
PIPE OVEN M
PIPE OVEN L

COOKING

共通取扱説明書



※ストーブ本体は別売りです。
※写真はMサイズです。



WINNERWELL Collaboration with tent-Mark DESIGNS

SPEC

- 品番 / TM-21153・TM-21055
- 品名 / パイプオープンS・パイプオープンM
- 素材 / 本体・ブラシ:ステンレス304
収納ケース:ポリエステルオックスフォード1,680D
- ケース収納サイズ / (約)400 × 350 × 300(高)mm
- 組立サイズ / (約)260×220×220(高)(パイプ継ぎ部含まず)mm
- 重量 / 総重量:(約)5.72kg(収納ケース含む)
本体:(約)4.35kg、下皿:(約)170g、焼き網:(約)80g(1枚)
ブラシ:(約)40g、収納ケース:(約)1kg
- 同梱物 / ブラシ・下皿・焼き網×2・収納ケース

- 品番 / TM-21056
- 品名 / パイプオープンL
- 素材 / 本体・ブラシ:ステンレス304
収納ケース:ポリエステルオックスフォード1,680D
- ケース収納サイズ / (約)430 × 400 × 370(高)mm
- 組立サイズ / (約)315 × 280 × 280(高)(パイプ継ぎ部含まず)mm
- 重量 / 総重量:(約)8.1kg(収納ケース含む)
本体:(約)6.4kg、下皿:(約)230g、焼き網:(約)110g(1枚)
ブラシ:(約)50g、収納ケース:(約)1.21kg
- 同梱物 / ブラシ・下皿・焼き網×2・収納ケース

組立前の確認

1 セット内容の確認

- ・セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
- ・必ず屋外の平らな場所でベグが打てる地面で使用してください。
- ・設営と撤収は必ず手袋をして行ってください。怪我をする恐れがございます。



2 ウッドストーブ(別売り)を平らな場所に設営します

- 【重要】**
ウッドストーブは必ず脚部分3か所を全てベグダウンしてください。
倒れて怪我やオープン、ストーブが破損する恐れがございます。



3 パイプストーブの背面を開け、ブラシを取り出してください

取り出したら、背面の蓋は必ず閉めて使用してください。



4 ストーブ本体にダンパー付き煙突をセットして、オープンを差し込みます

オープンには上下がございますので、写真を参考にセットしてください。
上下が逆だと使用できません。



5 オープンの上に残りの煙突をセットしてください



6 一番下に下皿をセットし、網をセットすれば完成です



7 温度調整について

薪ストーブの火力で温度調整をします。
薪の量やダンパーの開閉で温度をコントロールしてください。



※ストーブ本体は別売りです。
※写真はLサイズです。