



当製品”ミグラテール”は、4本の「メイン支柱ポール」（コーナー部分のポール）が確実に接地する様に3本の「サブ支柱ポール」（前面側：中間1本、後面側：中間2本）を若干短めに設計しております。幕体を被せた後、ポールおよびスタンディングテープと正しく連結することで、テントとしての強度を確保できます。


下の写真を参考にし、確実に連結して使用してください。





ポールのみでの設営時は「サブ支柱ポール」の先端が接地しない場合があります。

①製品に付属の「取扱説明書」に従い、ポールを組み上げ、幕体を被せてください。

②「取扱説明書」の”手順6”の内容を、下写真でご確認ください。



1.ポールの先端の凸部分を、スタンディングテープのアイレット（鳩目）に差し込みます。



2.幕体裾部のテープのアイレットを、スタンディングテープの下側からポール先端の凸部分にはめ込みます。



3.上記2の手順後の状態です。



4.幕体裾部のテープを調整し、しっかりと固定します。



5.ポールとスタンディングテープおよび幕体が正しく連結され、製品の強度が確保できます。