

5 完成です



必要に応じて焼き網をセットしてください。

収納方法

ベースプレートに焚火台本体とプレートが収納できます。
[プレート] → [焚火台] 本体の順で収納してください。



※焼き網は入りません。

セット内容
☐ 本体
☐ 焼き網
☐ プレート
☐ ベースプレート
☐ 収納ケース
☐ 取扱説明書(本書)

⚠ 御使用上の注意

使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立て付属品の不足や破損がないか確認してください。

本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。
使用前に必ずお読み下さい。また必ず製品と共に保管して下さい。

⚠ 警告

- たき火や火気の使用が禁止されてる場所、室内、テント内やテーブル椅子の近くでは使用しないでください。
- 強風時の使用は大変危険です。使用を中止してください。
- 本製品は薪、木炭、豆炭専用です。ガソリン灯油等を燃料として使用しないでください。
- 使用中の移動は大変危険です。おやめください。
- 改造はしないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。
- 燃えやすいものを近くに置かないでください。

⚠ 注意

熱した金属は変形、変色しますが、ご使用には支障ございませんのでご了承ください

- 組み立て時は必ず手袋をしてください。怪我の恐れがあります。小さなお子様は怪我の恐れがありますので組み立て撤去作業はさせないでください。
- 平らなところでご使用ください。バランスを崩して倒れる可能性があります。
- 耐荷重以上のものをのせないでください。破損の原因になります。
- 水をかけないでください。燃焼中水をかけると水蒸気が発生し危険です。
- 燃焼中は離れないでください。
- 異常を感じたら使用しないでください。
- 万一の事態に備え消火器を用意してください。
- 使用中は熱くなりますので革手袋や Tong 他をご使用ください。ゴム、ナイロン、化学繊維の手袋は危険ですので使用しないでください。

メンテナンス、保管上の注意

- 使用後は自然に冷めるのを待ち、汚れやコゲを洗浄してください。
- 屋外に放置せず水分を十分にふき取って直射日光の当たらない乾いた場所で保管してください。
- 使用後は必ず汚れや水分をふき取ってください。錆の原因になります。
- 製品の破損、故障についてはご購入頂いた販売店までご相談ください。

 **株式会社カンセキ**

発売元
〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
<http://www.tent-mark.com/>


MADE IN CHINA

 **TAKIBI**

ORU ベースプレートセット
ORU BASE PLATE SET
TM-21051
取扱説明書




 **tent-Mark** DESIGNS ×  **WINNERWELL**
WINNERWELL Collaboration with tent-Mark DESIGNS

製品サイズ	
	
SPEC	
■品番	TM-21051
■品名	ORU ベースプレートセット
■素材	本体: ステンレス304 収納ケース: ポリエステルオックス
■収納サイズ	／(約)210 × 170 × 40(高)mm
■使用サイズ	／(約)220 × 220 × 210(高)mm (焼き網、プレート、ベースプレート含む) 本体サイズ: (約)180 × 114 × 155(高)mm ベースプレートサイズ: (約)187×165×80(高)mm
■重量	／総重量: (約)1.23kg
■同梱物	／焼き網・プレート・ベースプレート・収納ケース


1 組立前の確認

- ・セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
- ・必ず手袋して組み立ててください。怪我をする恐れがございます。






2 ベースプレートを準備します

脚を広げます。





3 ORU本体を広げベースプレートにセットします

ORU本体を開きロストルの凸部分を、背面の穴に合わせてください。



本体はベースプレートの奥にセットしてください。

4 プレートをセットします



写真の様にセットして、両側のロックをORU本体に取り付けます。

【注意】ロックは両方同時にセットしてください。
片側ずつでもセットできますが、偏りが生じてしまい、
片方が入れにくくなる場合がございます。