


設営方法


1 設営前の確認

- セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
- 気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定します。

2 幕体を広げ、組み立てたポールをスリーブに差し込む



3 幕を立ち上げポール先端のピンを地面に突き刺す。



4 両端のポールに二股ロープを取り付け、ポールを挟んで60～90度ぐらい開いてペグダウンする。



5 残りのポールにもロープを取付け、風上側にペグダウンする。



6 曲げて設営する場合は、長い辺を先にペグダウンし、その後短い辺をペグダウンする。両端と角の部分は二股ロープで固定する。



7 収納方法

- ①使用後はテントの結露、汚れをふき取ります。
- ②良く乾燥させてから、設営の逆の順序で撤収、収納してください。