7 テント内サブポールを使用したい場合

※補強布がサブポール部分に無いため写真の様に外から引いてください

※外の横面 中央にからロープを引き、ポールに1回巻いてペグダウンします
中央が引かれて空間が大きくなり有効に使用出来ます

セット内容

□本体

□収納ケース×1

□取扱説明書（本書）×1

本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。
使用前に必ずお読み下さい。また必ず製品と共に保管して下さい。

⚠ 警告

- ベンチレーターや出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。
  必ず定期的に換気をするか、ベンチレーターを開けた状態で使用して下さい。
- テント内で火気は絶対に使用しないで下さい。
- テント内部の照明は電池式のランタンを使用してください。
  ガスやガソリンのランタンは火災の原因になります。
- 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないで下さい。
- 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止し
  速やかに撤収、安全な場所へ退避をして下さい。

⚠ 注意

- 快適なキャンプの為に製品の破損や付属品の不足が無いことを確認してから使用して下さい。
- 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用して下さい。
  特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意下さい。
- 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をして下さい。
- 説明書に従い全ての張り綱を確実に固定した状態でご使用下さい。
- 焚き火のそばなど火が当たる可能性のある場所、
  火の粉がかかる恐れのある場所で使用しないで下さい。
- テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの
  環境要因により徐々に劣化します。
- お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては
  一切の対応をお断り致します。
- 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地の劣化が進み
  短期間で製品寿命となることがあります。
- 砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、
  別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意下さい。
- 地面に石や炭等があれば必ず取り除いてください。
  石は傷の原因となり、炭は生地に黒い筋をつけてしまう恐れがございます。
- 怪我の恐れがありますので必ず手袋をして設営してください。。

メンテナンス、保管上の注意

- 使用時は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管して下さい。
- 濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地の劣化を早めます。
- ポールは中まで乾燥させてください。
- 海沿いで使用した場合は塩分を水で洗い流し乾燥させてください。
- 高温多湿の場所に保管すると生地の劣化をはやめます。
  風通しの良い直射日光が当たらない場所に保管してください。
- 洗濯機で洗わないで下さい。
- 製品の破損、故障についてはご購入頂いた販売店までご相談下さい。

発売元

株式会社カンセキ

〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
http://www.tent-mark.com/

MADE IN VIETNAM

tent-Mark DESIGNS

サミット ボーダーライン

Summit Borderline

TM-22061

取扱説明書

※テントは別売りです。

製品サイズ



SPEC

- ■ 品　　番 ／ TM-22061
- ■ 品　　名 ／ サミット　ボーダーライン
- ■ 素　　材 ／ 本体：ポリエステルオックス210D
- ■ 耐　水　圧 ／ 1,500mm
- ■ 収納サイズ ／ （約） 550 × 160 × 160（高）mm
- ■ 組立サイズ ／ （約） 4,200 × 4,050 × 150（高）mm
- ■ 重　　量 ／ 総重量：（約）2.81kg（収納ケース含む）
- ■ 同　梱　物 ／ 収納ケース

1 設営前の確認

・セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します
・地面に大きな石や枝などが無いか確認します

2 テントを設営

テントを設営します（張綱はまだ張らないでください）

3 向きを確認

ボーダーラインのロゴを確認し向きを確認します
ロゴ（黒）がテントの入り口側の右になります

4 ２ヶ所ある補強布の場所を確認します

ポールを持ち上げ補強布の上にメインポールを置きます



5 テントのペグポイントにテープ及びゴムを取り付けます

※入り口部分から見て左側がテープ中央と右側がゴムになっています

ゴム　※重要　二重にしてセットしてください

テープ　※重要　1回ひねっているループがペグに取り付ける部分です。

①最初にゴムをセットしてください。
※写真ではわかりやすい様にテントを広げておりますが閉じた場合には
テントのペグポイントを共有しますテントのペグに取り付けてください

②テープ側3か所をペグにセットしてテープを引きテンションをかけてください

6 シワの取り方

シワが必ず出来ますので下記の方法で取り除いてください

シワをポールの方にまとめシワがある面に立ちます

ポールを持ち上げると、シワが引っ張られなくなります

※それそれのポールの下で何回か行うと
ゴムひものテンションでシワが取れます