## 6 外吸気パイプをセットします





ねじで必ず固定してください
外れると一酸化炭素中毒の恐れがあり危険です

**外吸気パイプ先端**

**確認 必須**



外吸気パイプ先端は、必ずテントの外に出して
テント外から空気を取り込むようにしてください

スタンド等に取り付け
雪が積もっても先端が
埋もれないように
設置ください



先端が雪などで詰まると空気の供給ができなくなり
不完全燃焼の原因になります
雪などで詰まらない様必ず御確認下さい

### ダンパーのON／OFF について

ダンパーのつまみをOFFに回すと、空気の供給が遮断されます
※遮断されますが完全に空気は止まりません



空気の調整で火力が調整できます
空気遮断時に扉の開閉ができます

空気の供給が最大、火力が上がります
着火時は必ず最大にしてください

### 収納について



吸気口のピラミットパーツを外しガラス保護カバーを3面に取り付けてください。ダンパーをOFFにしてください。ONのままだとダンパーが邪魔で煙突が入れづらくなります



スパークアレスターを煙突に差し込み、写真の様に収納します。
収納後保護カバーを前面に取り付けて扉を閉じます

tent-Mark DESIGNS

**屋外用薪ストーブ**

TAKIBI

# 陽だまりストーブ　取扱説明書

この度は、屋外用薪ストーブをお買上げいただ
誠にありがとうございます。ご使用になる前に、
取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用
また、この取扱説明書は大切に保管してくださ

**条件付きでの**
**テント内**
**使用可能**

**一酸化炭素検知器を必ず使用する**
**1時間に1回は必ず換気する事**
**本書の【警告】【注意事項】を厳守す**
**吸気パイプ先端は必ずテント外に**



- ●ステンレスという材質上、若干の反りや曲がり、小さなキズ等がある場合がありますが、商品不良とは認められませんので、これらを理由とした返品・交換が受けられない場合がある事をご了承ください。
- ●使用中の高温により多少のゆがみ等が発生することがあります。

この製品は行き届いた品質管理のもと生産されておりますが、万一不良品やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。

株式会社カンセキ
〒321-0158
栃木県宇都宮市西川田本町 3-1-1

# ■安全にお使いいただくために

⃠ =このマークは、絶対行ってはいけないことを表しています。
❗ =このマークは、必ず守っていただきたいことを表しています。

## ⚠ 警告

取り扱いを過った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性があることを示します。
※火災、一酸化炭素中毒、やけどの恐れあり。

### ⃠ 可燃物接近禁止

燃えやすいものを近づけないでください。スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどを近くに置かないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。

### ⃠ ガソリン厳禁

着火や燃料としてガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しないでください。



### ⃠ 薪以外の燃料厳禁

爆発する恐れのあるものや、有毒性ガスが発生するものは絶対に燃やさないでください。



### ❗ 適正温度厳守

200℃～350℃にてご使用ください。低いと不完全燃焼、高いと本体破損の恐れがあります。

## ⚠ 注意

取り扱いを過った場合、使用者が重傷を負う危険性や物的損害の可能性があることを示します。
※転倒、火災、やけどの恐れあり。

### ⃠ 強風使用禁止

風の強い時は使用しないでください。



### ⃠ 不安定場所使用禁止

水平で強固な所に設置してください。
下には可燃物を敷かないでください。
更に脚をペグ等で固定することを
強く推奨します。

### ⃠ 水かけ禁止

燃焼中、水をかけると水蒸気が
発生し危険です。飛び散った
お湯でやけどをする恐れもあります。



### ❗ お子様やペットの注意

使用中にお子様やペットがストーブや
煙突に触れないよう十分ご注意ください。

### ⃠ 燃焼中は離れない

使用中は場所を離れないでください。



### ❗ 消火器準備

万一の事態に備えて消火器を
用意してください。




### ⃠ 異常時の使用禁止

異常燃焼や本体の破損等の異常を
感じたら使用しないでください。

### ❗ 高温注意

使用中は熱くなりますので革手袋やトング等を
ご使用ください。ゴム、ナイロン、化学繊維の
手袋は危険ですので使用しないでください。

### ❗ 離隔距離厳守

ストーブはテントや
可燃物から1.5m以上
離してください。




### ❗ 消火の確認

燃焼が完全に消火しているのを
確認してから始末してください。
取り出した灰は金属性のバケツ等に
入れて処理してください。



### ⃠ 移動、振動禁止

燃焼中に持ち上げたり、移動しないで
ください。移動する場合は、完全に消化し、
本体が冷えてから行ってください。
また、燃焼中は揺らさないでください。

### ❗ 定期的な煙突掃除

煙突内に詰まる煤やタールは、
不完全燃焼や煙道火災の原因に
なりますので、定期的な煙突掃除を
行ってください。



### ⚠ 重要：初めてのご使用前に・・・

**ご購入後初めて燃焼される際、最初1時間程度は製造時の油分が燃焼し、煙が出ますが、次第に収まるものであり、商品不具合ではありません。**



### ⚠ 重要：薪を追加する時の注意点

**炉内の炭が落ちたら必ず拾ってください。一酸化炭素が落ちた炭から発生し充満する可能性があります。**
**扉を開けた際、煙が漏れる場合がございます。漏れた場合は必ず換気をしてください。**

# 屋　外　専　用

### テント内での使用の場合

**テンマクデザイン、サーカスシリーズ・PEPO・ブラックサミット・タクティカルサミットのみ使用可能、**
**煙突はフラッシングキットの使用を強く推奨。使用可能テントはホームページで随時更新いたします。**

# ■組立説明

## 部品詳細

※組み立てる前に部品内容をご確認ください。部品の不足や不良がある場合は、使用前にお買い求めの販売店へご連絡ください。
※1度でも使用すると、初期不良か否か判別がつかなくなり、返品、交換が受けられない場合があります。※耐熱ガラスに小さいヒビやキズがあると、使用中に割れる恐れがありますので、収納・移動時にはガラスの保護をしてください。




① **収納ケース**
② **本体**
③ **スパークアレスター**
④ **煙突 × 6本**
⑤ **ロストル**
⑥ **リフター**
⑦ **吸気パイプ**
⑧ **ピラミットパーツ**
⑨ **ガラス保護カバー × 4枚**

**1** 組み上げる際は必ず手袋をしてください。
怪我をする恐れがございます。

## 2 脚を広げます



## 3 炉底面中央にピラミットパーツを取付けます



## 4 ロストルをこの方向で取り付けます




二次燃焼の空気口の上に
写真の様に乗せてください

## 5 一番上にスパークアレスターをセットします。

スパークアレスターに張り綱（別売）をつけると安定します。
煙突を延長する際や風の強いときは必ずセットしてください。





使用する張り綱の長さは、煙突の長さに応じてご用意ください。
※自在付き張り綱を使用すると便利です。
用意した張綱を煙突から出ているフック（3ヶ所）に直接取り付けて下さい。
※フックは熱くなりません。

注）別売のダンパー付き煙突は
使用禁止です
絶対に使用しないでください