

透明シートのお手入れ方法

当“透明シート”の表面に、白色系の物質が浮き出る事があります。この現象は“ブリード現象”と呼ばれる現象で、透明な樹脂成分が、生産工程（熱加工など）においてその内部に含有した有機物を、粉状に外部に放出する現象です。

白色系の放出物質により、当シートが白く曇る様な状態になりますが、透明シートの変質や劣化（硬化など）が発生している状況ではありません。

*新しい“透明シート”の方が、比較的頻繁にこの状態が発生します。素材内部の有機物の含有量の減少に伴い、この“ブリード現象”は次第に抑えられていきます。

<白色系の放出物の除去方法>

●曇り除去のポイント：表面の油分を拭き取り、乾燥させる

無水エタノール（ドラッグストア等で購入可能です）などの揮発性の高いアルコールをきれいな布などにつけて、曇りのあるポイントを拭く方法がおすすめです。

また、ご家庭にある「食器用洗剤」を水で薄めた上できれいな布などにつけて、曇りのあるポイントを拭いた後すぐに別の乾燥した布で拭き取る事も有効です。

注意：シンナー等 石油系の溶剤は、当“透明シート”の素材自体を損傷させる可能性がありますので、使用しないでください。

